STRAUME

Elektryczny młynek do kawy «STRAUME»

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
41.514623.001-02 PЭ

TALON GWARANCYJNY

Numer wyrobu 07 30001

pieczątka OKT

Straume
OTK 306

data produkcji

24 MOJ 1983

1. WSKAZÓWKI OGÓLNE

1.1. Elektryczny młynek do kawy «Straume» jest przeznaczony do mielenia ziaren kawy. Nie poleca się stosować młynek do kawy do mielenia innych produktów.

1.2. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

1.3. Sprawne działanie elektrycznego młynka do kawy.

1.4. Przy kupnie wyrobu należy sprawdzić zawartość kompletu.

2. DANE TECHNICZNE

2.1. Napięcie znamionowe	220 V
2.2. Znamionowa moc pobierana	90 W
2.3. Rodzaj prądu	zmienny
2.4. Częstotliwość znamionowa	50 Hz
2.5. Klasa zabezpieczenia przyrządu elektrycznego	II
2.6. Wykonanie przyrządu elektrycznego	niezabezpieczone
2.7. Obciążenie jednorazowe przyrządu, nie więcej niż	30 g
2.8. Czas mielenia nie więcej niż	30 s
2.9. Wymiary	Ø 80×176 mm
2.10. Masa (bez opakowania), nie więcej niż	0,8 kg

3. KOMPLET DOSTAWY

Komplet dostawy składa się z:

3.1. Elektryczny młynek do kawy	— 1 szt.
3.2. Opakowanie z folii polietylenowej	— 1 szt.
3.3. Instrukcja uzytkowania	— 1 egz.
3.4. Pudełko—opakowanie	— 1 szt.

4. KONSTRUKCJA WYROBU

4.1. Zasada działania elektrycznego młynku do kawy «Straume» — uderzeniowa, rozdrabnianie kawy wykonuje się obracającymi nożami.

4.2. Elektryczny młynek do kawy *(rys. 1)* składa się z obudowy z tworzywa sztucznego *5*, w której są umieszczone silnik elektryczny *4*, trzon *6* i miska *2*. W misce *2* zachodzi proces mielenia ziaren kawy specjalnym nożem *3*. Do obudowy *5* przy pomocy dwóch śrub przymocowuje się dno *7*.

4.3. Włączenie młynka do kawy realizuje się lekkim naciśnięciem reki na pokrywę *1*, która swym występem przekazuje siłe na trzon *6*.



Rys. 1.

5. KOLEJNOSC PRACY

5.1. Do miski nalezy nasypać potrzebną ilość ziaren kawy. JEDNORAZOWE NAPEŁNIANIE KAWA NIE POWINNO PRZEWYŻSZAC 30 GRAMM. Pojemność pokrywy młynka wynosi 30 gramm, to znaczy, że równa się maksymalnemu obsiążeniu dla jednorazowego mielenia.

5.2. Wstawić wtyczkę *8* do gniazda wtyczkowego.

5.3. Umieścić występ pokrywy młynka do kawy nad trzonem w młynku.

5.4. Naciskajac na pokrywę właczyć młynek do kawy i przytrzymać pokrywę w takiej pozycji do końca mielenia (tzn. kolo 30 s).

5.5. Wyłączyć młynek do kawy lekko odpuszczając pokrywę. NIE ZDEJMOWAC POKRYWĘ DO PEŁNEGO ZATRZYMANIA SIĘ NOŻY!

5.6. Wyciągnąc wtyczkę z gniazda wtyczkowego.

5.7. Wysypać zmieloną kawę do pokrywy, przewracając młynek do góry dnem. Resztki kawy wyczyścić łyżeczką. UWAGA! PO TRZYKROTNYM MIELENIU (PRAGA MŁYNKA KOŁO 2 MIN.) NALEŻY URZĄDZIC PRZERWĘ W CIĄGU 15 MIN. Następnie można kontynuować pracę młynka.

6. ZASADY PRZECHOWYWANIA

6.1. Przechowywać elektryczny młynek do kawy należy w suchym miejscu, zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych.

6.2. Temperatura przechowywania przyrządu powinna mieścić się w zakresie od +1 do +40° C.

6.3. Należy chronić młynek przed przedostaniem się wilgoci do wnętrza przyrządu.

STRAUME

Moskwa, 121200
Plac Smolenskaja 32/34
Zjednoczenie «Technointorg»